VLADOS
THE ULTIMATE VALVES TECHNOLOGY

manual do produto

VÁLVULA DE FECHO RÁPIDO PORTINHOLA

cód. 01.0001.001.0001

manual de instalação

1.

Verifique a planicidade no flange da portinhola e se há empenamento no flange da tubulação do tanque.

2.

Verifique se o posicionamento das furações no flange do tanque estão correspondendo com a disposição dos furos dos flanges da portinhola.

3.

Coloque as juntas de vedação entre o flange da portinhola e o flange da tubulação.

4.

Aplique os parafusos nas furações do flange da portinhola com o flange da tubulação do tanque.

5.

Aperte as porcas nos parafusos em sentido cruzado. Fixando a portinhola à tubulação do tanque. Utilize a chave n. 13 para o aperto.

6.

Realize o teste de acionamento sem a tampa, libere a trava e puxe o cabo. Verifique se há pressão no cabo e se ocorre a abertura e a passagem de líquido.

7.

Verifique agora as vedações. Coloque água no compartimento e verifique se há vazamento entre os flanges e a junta.

8.

Após o teste esvazie o compartimento para que a água não danifique a portinhola e nem a tubulação do tanque.

atenção

Caso aconteça do cabo de acionamento perder a força, será necessário aplicar mais pressão na mola.
1º coloque e segure uma chave allen 5/16" no disco de regulagem. Em seguida solte os parafusos para liberar a mola.
2º rotacionando no sentido anti-horário a chave (conforme imagem), aperte a mola até dar a pressão suficiente para puxar o cabo de volta e fechar o núcleo com força.
3º com a pressão aplicada, aperte novamente os parafusos sem soltar a chave.

Apenas profissionais especializados podem realizar este ajuste. Há risco de acidentes devido a força de retorno da mola, podendo causar sérios ferimentos nas mãos e no corpo do operador.

itens necessários para a instalação que não compõem o produto: flanges, juntas de vedação, parafusos, porcas, chave n.13 e chave allen 5/16"

recomendações de utilização

1.

Verifique se o interior da tubulação está limpo e sem resíduos sólidos, caso contrário retire os resíduos antes de carregar o tanque.

2.

Mantenha o interior do tanque sem resíduos sólidos, caso contrário as guarnições de vedação podem ficar danificadas.

3.

Após abastecer o tanque, verifique se não há vazamento de produto pelas juntas.

4.

Se houver problema de vazamento feche a válvula de fundo, retire a portinhola e verifique as vedações.

garantia

O TEMPO DA GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.
As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.
O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça.
Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARANTIA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
3- produto desmontado ou alterado;
4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.

REV - 000

VLADOS Rua Auriverde 2003 CEP: 04222-002 Ipiranga São Paulo tel. 55 - 11 - 2271 - 1212 www.vlados.com.br